

Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks



- for enklere vedlikehold av lakkerte og oljede overflater.
Egnet til alle treslag i parkett og heltregulv, skifer, terrakotta og kork.



- enkel å påføre
- påføres tynt med mopp
- meget vann avvisende
- 1 liter dekker ca. 100 m²

Periodisk vedlikehold/ oppfriskning av lakkerte og oljede overflater

Rengjøring:

Først må gulvene rengjøres grundig iht anbefalinger, - for vask og renhold.

Påføring av Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3029

Først påføres kantene, hjørnene, under ovner osv.

Benytt Osmo Aktiv micro mop for påføring. Påføres meget tynt. 1-2 teskjeer pr. m².

Bruker man kun Aktiv micro mop, avsluttes påføringen alltid i lengderetningen av bordene, og lar dette tørke.

Benyttes maskin, benytt hvit/ beige pad. Bruker man for mye væske kan det oppstå sprut. Unngå dette.

La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, pga trykkmerker som oppstår!

Vedlikehold av slitte partier og gangbaner på oljede gulv, kan enkelt gjøres uten at hele flaten bør tas.

Det blir ikke sjenerende skjøter og skiller.

Ønskes høyere glans, etterpoler flaten med **Osmo Easy Pads**.

Osmo Aktiv micro mop kan vaskes etter bruk.

Padden kan gjenbrukes, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares som brannfarlig første 24 timer.

Mopper og pads kan fuktes i vann for å unngå brannfare etter bruk.

Feltvis oppfriskning kan også gjøres med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029.

Påfør meget tynt ved å holde boksen 30- 50 cm over gulvet. Stryk ut i lengderetningen av bordene med Osmo Aktiv Micro mop. La dette tørke og du vil ikke få sjenerende skjøter i overflaten.

For effektiv flekkfjerning eller vedlikehold av små flater samt møbler og lignende velg **Osmo Easy Wax Care** som våtserviett.

Ønskes det oppfriskning av hvitpigmenterte gulv, benyttes Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3087 Hvit, på samme måte som nevnt over.

Tørking:

Området må få tørke/ herde etter behandling. Tørketid for Osmo 3029/ 3087, er ca. 2 -4 timer, avhengig av påføringsmetode, tørker raskere ved mer polering.

Midler/ utstyr:

-Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks til rensing/ rengjøring og pleie, 3029/3087

-Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029

-Osmo Easy Wax Care, våtserviett, Osmo Easy Pads

-Osmo Opti-set og Activ micro mopp

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Flyspeditørens Senter - 2065 Gardermoen Park.

Tlf. 63 97 60 62 Fax. 63 97 47 03 - Info: www.osmoscandinavia.com



... Enklere vedlikehold av gulv



- Praktiske råd og tips for vedlikehold av gulv - påføring av Osmo Hardvoksolje, renhold og periodisk vedlikehold



Osmo Hardvoksolje

- en naturvennlig overflatebehandling.
- Like godt egnet til parkett, heltregulv, skifer, terrakotta og kork.



- enkel å påføre
- enkel å vedlikeholde
- gir et varmt og naturlig innemiljø
- 1 liter dekker ca. 12 m² i 2 strøk.

Påføring av Osmo Hardvoksolje

Rengjøring:

Først må gulvene rengjøres grundig ihht anbefalinger - for vask og renhold.

Påføring av olje:

Start med å påføre **Osmo Hardvoksolje** langs kantene, hjørnene, under ovner osv, benytt en lofri fille for pålegging og polering/ finish. Dette for å komme til på vanskelige steder. Påfør tynt. Resten av flaten, fordel/ påfør oljen med Osmo Gulvbørste 220 mm bred. Masser oljen inn i gulvet med gulvbørsten. Etterstryk med gulvbørsten som "sluttfinish" i bordets lengderetning. Husk å påføre i tynne strøk, ihht. bruksanvisning for forbruk pr. m². Som alternativ bearbeidning benyttes en enbørstemaskin og hvit pad. Om man bruker for mye væske kan det oppstå sprut. Ev. sprut strykes ut med Osmo Gulvbørste 220 mm. La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, pga. trykkmerker som kan oppstå! Ønskes økt glans, kan flaten etterpoleres. Oljingsprosedyren gjentas en gang til. Før andre gang kan ev. lister påføres olje for hånd ved bruk av en klut. Padden kan gjenbrukes på andre siden, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares ute (brannfarlig første 24 timer). Eller legges i vann. Ved første gangs påføring skal det alltid benyttes 2 strøk. Også der det er benyttet farge som grunning. Best resultat oppnås ved påføring av strøk nr. 2 dagen etter strøk nr. 1. Kluter og lignende behandles som brannfarlig avfall, legges i vann eller brennes. Ønskes en svak hvitpigmentering –påføres det 1-strøk Osmo Hardvoksolje 3040 hvit grunning, før toppstrøkene.

Tørking:

Området må få tørke. Tørketid for Osmo Hardvoksolje 3032 silkematt og 3062 matt er 8-12 timer, treslagsavhengig. Tørketiden varierer og ved ønske om kortere tørketid anbefales Osmo Hardvoksolje Rapid 3232 silkematt/ 3262 matt, **tørker på ca. 4-6 timer**. Kan da påføre to strøk på samme dag. Alle tørketider er avhengig av normal temperatur og luftfuktighet, sørg for god lufting. Maksimal herding oppnås etter ca 14 dager.

Midler/ utstyr:

- Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016
- Osmo Opti-set hvit micro mopp
- Osmo Hardvoksolje, klar, til totalreovering eller flekkvis påføring der overflaten er pusset ned for fjerning av flekker og skader, 3032/ 3062/ 3232/ 3262, ev Osmo Hardvoksolje, 3040 Hvit Grunning.
- Osmo bred Gulvbørste - 220mm. For påføring på store flater, finnes Osmo Gulvbørste - 400 mm.

Osmo Vask og Pleiemiddel

- et spesialmiddel for korrekt renhold og pleie av alle lakkerte, oljede og ubehandlede gulv.

Riktig bruk av Osmo Vask og pleiemiddel 8016:

For vanlig vask, 1-2 korker middel pr. 5 liter vann.
For vask av sterkt belastede områder, blandes 1-2 korker pr. liter vann.
For vask av områder som er blitt meget skittent, bland forholdet 1 del 8016 med 2 deler vann. Osmo Hvit Micro mop benyttes, vask grundig.
Ekstremt skittent gulv, bland 1:1, Osmo 8016 og vann. Benytt korthåret børste/ kost, få opp skitten, tørk av med klut/ papir. Ettervaskes med vann, blandet med 1-2 korker middel pr 5 liter vann.

En sprayflaske med Osmo 8016 og vann, blandet 1:1, bør alltid finnes tilgjengelig for enklere flekkfjerning.

For enklere og raskere rengjøring, kan moppene dyppes i blandingen, sentrifugeres lett og benyttes deretter. De skal være fuktige, men det skal ikke ligge fritt vann etter moppen. Er gulvoverflaten helt tørr etter max. 1-2 minutter, benyttes det korrekt fuktighet.

Tips:

Ved flekker tas dette med blanding av Osmo Vask og Pleiemiddel 8016 blandet 1:1 med vann. Spray på middel, fjern flekken med en skure pad/ skumgummi pad, tørk av med en klut eller papir. Tygggummi, tape-rester og lignende fjernes med sparkel i kombinasjon med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029. **Osmo Easy Wax Care** –våtserviert, fjerner effektivt gummi, tjære og oljeflekker. Det skal aldri være fritt vann liggende igjen på gulvet.

Tørking:

Området som er rengjort skal være helt tørt etter maks. 1- 2 minutter. Ved bruk av for mye fuktighet kan gulvet skades.

Midler/ utstyr:

- Osmo Vask og Pleiemiddel 8016
- Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray 3029
- Osmo Easy Wax Care
- Osmo Opti-set Hvit våt micro mopp



- enkel i bruk
- rengjør og pleier samtidig
- skånsom mot hendene
- løsemiddelfri

